

MANUAL DE INSTRUÇÕES

TERMOSTATO DIFERENCIAL PARA AQUECIMENTO SOLAR

MAZ371N - 110/220Vca - P294




1. CARACTERÍSTICAS

O MAZ é um controlador analógico microcontrolado projetado para aplicações de aquecimento solar, atuando no controle da circulação da água através do diferencial de temperatura entre os coletores solares e o reservatório térmico.

Possui função anti-gelo que evita a formação de gelo e conseqüentemente a deterioração dos canos, caso a temperatura nos coletores esteja muito baixa.

Indicado para uso em sistemas de aquecimento solar, bombas para painéis solares.

2. APRESENTAÇÃO



- 1 Trimpot para ajuste do Δt -On. Ajustável de 0 a 20° C. O valor indicará o diferencial de temperatura para ligar a motobomba.
- 2 Led Geral. (ver item 5. Indicações).
- 3 Led Saída. (ver item 5. Indicações).
- 4 Led Anti-Gelo. (ver item 5. Indicações).
- 5 Bornes para conexões elétricas do controlador. (ver item 7. Esquema de Ligação).
- 6 Trimpot para ajuste do Δt-Off. Ajustável de 0 a 20°C. O valor indicará o diferencial de temperatura para a desligar a motobomba.
- 7 Botão para habilitar ou desabilitar a função Anti-Gelo.

3. ESPECIFICAÇÕES

3.1 GERAIS

- * Resolução: 1°C.
- * Entrada de alimentação bi-volt.
- * Caixa tipo ABS auto-extingüível.
- * Temperatura de controle: -9 a 90°C.
- * Led's no frontal para indicação do estado do controlador.

3.2 DIMENSÕES

- * Peso aproximado: 150g.
- * Dimensões: 65 x 90 x 25 mm.

3.3 SENSOR DE TEMPERATURA

* Sensor tipo: NTC 10K, 1%, B: 3435/25°C.

O sensor de temperatura acompanha o controlador, sendo este de 2m, 2x26AWG. OBS.: O cabo do sensor pode ser estendido pelo próprio usuário para até 200m.

3.4 ALIMENTAÇÃO

Tensões: 110 e 220Vca (50 / 60 Hz).

Produto disponível também para: 12 e 24V.

3.5 SAÍDA DE CONTROLE

Saída: Saída do controle da motobomba.

Saída à relé: máx 16A (carga resistiva), 1HP.

4.

4. FUNCIONAMENTO DO CONTROLADOR

O controlador tem por finalidade controlar a circulação de água entre os coletores solares e o reservatório térmico através do diferencial de suas temperaturas. A medida que a temperatura mensurada pelo sensor do coletor solar (sensor 1) aumenta em relação a temperatura mensurada pelo sensor do reservatório (sensor 2) e supera o valor ajustado no trimpot Δt -On (1) a saída é energizada. É iniciada a circulação da água, a água quente do coletor desce para o reservatório, e a água deste sobe ao coletor solar, de modo que, a diferença de temperatura tende a diminuir. Ao alcançar o valor ajustado no trimpot Δt -Off (6) a saída é desligada, cessando a circulação da água.

O valores de Δt -On e Δt -Off podem ser ajustados entre 0 a 20°C. Caso seja ajustado um valor Δt -Off (6) superior ou igual ao valor ajustado em Δt -On (1) o controlador indicará que existe um erro no ajuste, ver item 5. Indicações.

4.1 ANTI - GELO

O controlador possui a função anti-gelo que evita a formação de gelo e conseqüentemente a deterioração dos canos, caso temperatura nos coletores esteja baixa. Para habilitar ou desabilitar está função basta pressionar o botão 'AG'. Quando habilitada o led Anti-Gelo ficará acesso.

Quando a função anti-gelo estiver habilitada e a temperatura no coletor solar cair abaixo de 5°C a motobomba será ligada de modo a iniciar a circulação evitando o congelamento da água nos tubos. Está função possui uma histerese fixa em 2°C.

5. INDICAÇÕES

5.1 LED GERAL (2)

LIGADO: Indica que o controlador está energizado.

DESLIGADO: Indica que o controlador não está energizado.

INTERMITENTE: Indica que o controlador está energizado, mas possui algum tipo de erro. Os erros indicados são:

- * Um dos sensores desconectados:
- * Um dos sensores mensurando uma temperatura fora da faixa de controle (faixa de controle: -9 a 90°C):
- * O Ajuste do diferencial para desligar (Δt -Off) ajustado com um valor superior ao ajuste do diferencial para ligar (Δt -On).

OBS.: CASO O CONTROLADOR ESTEJA INDICANDO UM ERRO A SAÍDA DA MOTOBOMBA PERMANECERÁ DESLIGADA ATÉ QUE O PROBLEMA SEJA SOLUCIONADO.

5.2 LED SAÍDA (3)

LIGADO: Indica que a saída do controlador está ligada.

DESLIGADO: Indica que a saída do controlador está desligada.


5.3 LED ANTI-GELO (4)

LIGADO: Indica que a função anti-gelo está habilitada.


DESLIGADO: Indica que a função anti-gelo está desabilitada.

INTERMITENTE: Indica que a saída está ligada por causa da função anti-gelo, ou seja, a temperatura do coletor solar está inferior a 5°C.


6. DIMENSIONAL



7.1 ESQUEMA DE LIGAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO 110Vca



7.2 ESQUEMA DE LIGAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO 220Vca



7.3 OBSERVAÇÕES

- * Sensor de temperatura:
 - * Sensor tipo: NTC 10K, 1%, B: 3435/25°C.

O sensor de temperatura acompanha o controlador, sendo este de 2m, $2x26\ AWG$.

Obs.: O cabo do sensor pode ser estendido pelo próprio usuário para até 200 metros.

- * Os sensores de temperatura são do tipo termo-resistência, portanto não possuem polaridade de modo que é indiferente a ligação dos fios branco e vermelho do sensor de temperatura.
- * Caso exista a necessidade de substituição dos sensores de temperatura favor contatar a Tholz, ou utilizar sensor compatível. Ver item 7.3 observações sensor de temperatura.

8. CONSIDERAÇÕES SOBRE A INSTALAÇÃO ELÉTRICA

- * A alimentação do controlador deve ser proveniente de uma rede própria para instrumentação, caso não seja possível sugerimos a instalação de um filtro de linha para proteger o controlador.
- * Recomendamos que os condutores de sinais digitais e analógicos devem ser afastados dos condutores de saída e de alimentação, e se possível em eletrodutos aterrados.
- * Sugerimos a instalação de supressores de transientes (FILTRO RC) em bobinas de contatoras, em solenóides, em paralelo com as cargas.

Para resolver quaisquer dúvidas, entre em contato conosco ou acesse o site.

THOUZ Sistemas Eletrônicos

Av. Oscar Cirilo Ritzel, 195 25 de Julho, Campo Bom, RS, Brasil Cep: 93700-000 Fone: (051) 3598 1566 http://www.tholz.com.br e-mail: tholz@tholz.com.br

* O fabricante reserva-se o direito de alterar qualquer especificação sem aviso prévio.